

Note per il corretto utilizzo

La macchina è stata progettata e realizzata per effettuare il travaso di olio minerale per

impianti idraulici, quando sorgono necessità di travaso o filtraggio in questi impianti.

La macchina può travasare i seguenti fluidi:

- olio minerale per impianti idraulici

La macchina è stata progettata e realizzata per operare anche all'aperto in condizioni normali di umidità, temperatura ed in atmosfera libera da presenze aeriformi di sostanze infiammabili, esplosive, corrosive, ecc..

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni ed infortuni conseguenti ad un utilizzo improprio della macchina o comunque non previsto dal presente manuale.

Modalità di funzionamento

La macchina può essere spostata manualmente dall'operatore per essere posizionata in prossimità dei recipienti da travasare.

- L'inserimento delle tubazioni di aspirazione e scarico avviene manualmente
- L'avvio e lo spegnimento della macchina avvengono manualmente
- Il travaso è automatico

Alimentazione

La macchina necessita, per il funzionamento, di sola alimentazione elettrica. L'alimentazione elettrica viene utilizzata dal motore ed è trifase 50 Hz, 230 o 400 V.